



Світильник переносний акумуляторний EL115 TM «FERON» Інструкція по застосуванню

1. Опис

- 1.1 Акумуляторний світильник призначений для роботи у разі відсутності мережевої напруги.
- 1.2 Літій-іонна акумуляторна батарея.
- 1.3 30 яскравих smd світлодіодів (LED).
- 1.4 2 режими яскравості.
- 1.5 Індикатор зарядки акумуляторної батареї.
- 1.6 Вбудований в корпус шнур для підключення до мережі 230В.
- 1.7 Плоский корпус з висувними пазами для кріплення на плоску поверхню.
- 1.8 Вбудована схема захисту від зайвого заряду і повного розряду акумуляторної батареї.
- 1.9 Світильник сконструйований для постійного застосування.
- 1.10 Встановлюється на нормально займисту поверхню.

2. Технічні характеристики

Робоча напруга	230В/50Гц	
Місткість акумулятора	3.7В/1200мАг	
Час заряджання	до 18 годин	
Час автономної роботи	Режим DC: максимальна яскравість	до 4 годин
	Режим AC: енергозберігаючий режим	до 8 годин
Кількість світлодіодів	30 LED	
Колір свічення	6400K (білий)	
Споживана світлодіодами потужність	2Вт	
Робоча температура	від +5°C від +40°C	
Габаритні розміри	205x65x30 мм	

3. Комплектація

- 3.1 Акумуляторний світильник.
- 3.2 Інструкція з експлуатації.
- 3.3 Коробка пакувальна.

4. Зарядка акумуляторної батареї і експлуатація світильника

- 4.1 Для заряду батареї світильника встановіть перемикач на корпусі в позицію "OFF" (середнє положення), при установці перемикача в інших положеннях заряду батареї не відбувається.
- 4.2 Підключіть мережевий шнур, який знаходиться під кришкою на зворотному боці світильника до мережі 230В. При заряді батареї спалахне червоний світлодіод на корпусі світильника, після закінчення заряджання світлодіодний індикатор згасне. Повне заряджання батареї відбувається за 18 годин.
- 4.3 Для початку роботи зі світильником встановіть перемикач в один з режимів світіння: максимальній яскравості або економічний режим. Світильник працює тільки за відсутності в мережі живлення. Для тестування роботи світильника при підключеній мережевій напрузі виставіть один з режимів роботи і натисніть кнопку TEST, яка знаходиться праворуч від перемикача режимів роботи світильника.
- 4.4 При тривалому використанні світильника світлодіоди на лампі починають тьмяніти, це пов'язано зі зниженням заряду батареї світильника. Необхідно припинити використання лампи і перезарядити батарею. Повний розряд батареї світильника значно скорочує термін її служби.

5. Запобіжні заходи

- 5.1 При тривалому не використанні заряджати лампу не менше 12 годин. і більше кожні 3 місяці.
- 5.2 Не використовувати світильник з пошкодженим шнуром живлення.
- 5.3 Не розкривати корпус, щоб уникнути поразки електричним струмом і ушкодження внутрішніх деталей світильника.
- 5.4 Не допускати попадання на світильник води і не використовувати в сирих приміщеннях.
- 5.5 Після кожного використання світильника робити заряджання батареї (рекомендується проводити у світлий час доби).

6. Зберігання

Світильники зберігаються у картонних коробках в ящиках або на стелажах в сухих опалюваних приміщеннях.

8. Транспортування

Світильник в упаковці придатний для транспортування автомобільним, залізничним, морським або авіаційним транспортом.

9. Утилізація

Світильник утилізується відповідно до правил утилізації побутової електронної техніки.

10. Гарантійні обов'язки

- Заміні підлягає продукція ТМ «FERON», яка не має видимих механічних пошкоджень і слідів розкриття корпусу.
- Продукція підлягає заміні при поверненні повної комплектації товару, упаковка якого не пошкоджена (втрата товарного виду).
- Гарантійні обов'язки виконуються продавцем при пред'явленні правильно заповненого гарантійного талона (з вказівкою дати продажу, найменування виробу, дати закінчення гарантії, підпису продавця, печатки) і касового чека продавця. Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні обов'язки.
- Гарантія поширюється тільки на асортимент, проданий через роздрібну мережу.
- Гарантія дотримується при виконанні необхідних умов експлуатації, транспортування і зберігання.
- Гарантія не поширюється у випадках використання на виробництві, з метою отримання прибутку, а також в інших цілях, що не відповідають прямому застосуванню продукції ТМ «FERON», призначеної для побутових потреб.



Увага: для дотримання гарантійних зобов'язань вимоги до підключення та експлуатації світильника, описані в інструкції, є обов'язковими

Даний гарантійний талон заповнюється тільки при роздрібному продажу продукції торгівельної марки "FERON"

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Дата продажу	Найменування виробу	Кількість	Дата закінчення гарантійного терміну

Продавець_____

Покупець_____

підпис

МП

УВАГА!
Незаповнений гарантійний талон знімає з продавця гарантійні зобов'язання.
Талон дійсний при пред'явленні касового чека (товарної накладної).